

TEINTURE TEXTILE
*Haute
Couture*
by Lightning

Teinture
spéciale machine

32 couleurs
pour 32 envies



fabriquée en France



Les indispensables



Les foncées


Nouveau



Nouveau



Nouveau



Les rives



Les acidulées



Nouveau



Les pastels



La palette de 32 couleurs



LI000240



LI000090



LI000210



LI000280



LI000170



LI000020



LI000070



LI000050



LI000190



LI000120



LI000270



LI000230



LI000200



LI000060



LI000130



LI000110



LI000180



LI000220



LI000250



LI000100



LI000150



LI000080



LI000160



LI000260



LI000140



LI000040



LI000030



LI000010

NOUVEAUTES



LI000290



LI000310



LI000320



LI000330

Les présentoirs - affiche



Ref: L1000282

PRESENTOIR POUR COMPTOIR
Pour 6 Teintures max

Longueur 23 cm * Largeur 16 cm
Hauteur 17 cm

Ref: L1000281

Affiche PLV - A3 (40cm x 60cm)



Ref: L1000284

PRESENTOIR METAL
Pour 64 Teintures max

16 Facings

Nouveau



OFFERT
dès 32 teintures
référéncées dont
minimum 12
couleurs différentes

Longueur 68.5cm * Largeur 34cm * Hauteur 27cm

Le mode d'emploi



1

- Pesez les textiles secs afin de vérifier que vous avez suffisamment de teinture.
- Lavez le tissu soigneusement une ou plusieurs fois, surtout s'il est neuf et contrôlez que l'apprêt soit complètement parti.
- Mettez des gants en caoutchouc, videz le contenu de la/des boîte(s) dans le tambour de la machine (pas dans le compartiment à lessive ni directement sur le linge).



2

- Ajoutez les tissus « bien » mouillés sans les plier et les mettre à l'envers.



3

- Faites un cycle de 40°C sur coton (surtout sans pré lavage).
- Une fois ce cycle terminé, ajoutez de la lessive et faites un nouveau cycle de lavage standard 40°C durée moyenne de 2 heures.
- Retirez le tissu de la machine, ajoutez de la lessive et faites un cycle à vide à 40°C pour nettoyer la machine.
- Séchez le textile à l'écart de la lumière directe du soleil et de toute source de chaleur.



Sans danger pour la machine, les lavages ultérieurs et les fosses septiques.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l'emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages provoqués par une mauvaise utilisation du produit.

**Pour un résultat optimal, veuillez à bien respecter toutes les étapes du mode d'emploi.*



Matériels, fournitures et produits
pour l'entretien des textiles

Osez la différence !!

Gemsys Ouest

ZA les 4 Chemins

85400 Ste Gemme La Plaine

02.51.56.34.50

www.gemsys.fr

gemsys@deslandes-prosys.fr

Gemsys EST

50 Av des Bruyères

69150 Décines Charpieu

04.72.93.39.70